

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Anwendung unserer Maschinen sollten die Sicherheitsvorschriften immer befolgt werden. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie eine Maschine benutzen.

### 1. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:

- Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung der Maschine.
- Die Maschine sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn sie eingesteckt ist. Ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch und vor der Reinigung.
- Die Maschinen und die Rahmenteile sind schwer und sollte immer von zwei Personen gehoben werden, niemals allein.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen, die Nadel wechseln oder die Maschine unbeaufsichtigt lassen.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel, sondern am Stecker.
- Halten Sie Finger von allen beweglichen Teilen fern und seien Sie vorsichtig in der Nähe der Nadel oder scharfer Komponenten.
- Wechseln Sie die Nadel häufig und verwenden Sie keine verbogenen oder stumpfen Nadeln.
- Schalten Sie die Maschine aus, wenn Sie Anpassungen im Nadelbereich vornehmen.
- Lassen Sie keine Fremdkörper in die Maschine fallen oder führen Sie keine ein.
- Die Maschine sollte nur in Innenräumen und fern von Feuchtigkeit verwendet werden.
- Verwenden Sie die Maschine nur für den vorgesehenen Zweck und mit empfohlenen Zubehörteilen.

### 2. Elektrische Sicherheit:

- Die Maschine sollte direkt an eine Wandsteckdose oder einen Überspannungsschutz angeschlossen werden, keine Verlängerungskabel verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Netzkabel auf Beschädigungen und ersetzen Sie es bei Bedarf.

### 3. Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten:

- Kinder sollten die Maschine nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Die Maschine kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden und die Gefahren verstehen.

### 4. Kalifornische Proposition 65 Warnung:

- Warnung vor Krebs und reproduktiven Schäden.

### 5. Reinigung und Wartung:

- Verwenden Sie nur neutrale Seifen oder Reinigungsmittel zur Reinigung der Maschine.
- Lagern Sie die Maschine nicht in direktem Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit.

**Diese Sicherheitsinformationen sollen sicherstellen, dass die Maschine sicher und korrekt verwendet wird, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.**